

Frequenzversatz-Doku

Stand: 2026/05/12 18:45

Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darcd.de

Inhaltsverzeichnis

Frequenzversatz-Doku 5

Frequenzversatz-Doku

Diese Seite hat reinen internen Charakter und dient der Dokumentation des Frequenzversatzes meiner Sticks

1. 62-DC-A0: Versatz: -430 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433.687070
2. 63-6B-7E: Versatz: -350 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433,687150


From:

<https://www.wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**

Permanent link:

<https://www.wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:frequenzversatz-doku>

Last update: **2015/12/28 22:55**



Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

