

# **Frequenzversatz-Doku**

Stand: 2026/05/12 21:11

*Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darç.de*



# Inhaltsverzeichnis

**Frequenzversatz-Doku** ..... 5



# Frequenzversatz-Doku

Diese Seite hat reinen internen Charakter und dient der Dokumentation des Frequenzversatzes meiner Sticks

1. 62-DC-A0: Versatz: -350 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433,687150
2. 63-6B-7E: Versatz: -350 Hz, Soll-Frequenz: 433,687500 Ist-Frequenz: 433,687150

From:

<https://www.wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**

Permanent link:

<https://www.wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:frequenzversatz-doku?rev=1450955636>

Last update: **2015/12/24 12:13**



Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

