

# **DV4mini: Installation und Konfiguration**

Stand: 2026/05/10 18:29

*Autor: Kim Hübel - DG9VH, dg9vh@darç.de*



# Inhaltsverzeichnis

<b>DV4mini: Installation und Konfiguration</b> .....	5
<b>Grundsätzliches</b> .....	5
<b>Kompensation des Frequenzversatzes</b> .....	5
<b>Probleme und Lösungen</b> .....	5



# DV4mini: Installation und Konfiguration

## Grundsätzliches

Die Installationsquellen des DV4mini sind unter <http://dv4m.ham-dmr.ch/> zu finden.

Es ist wichtig, bevor der Stick tatsächlich genutzt werden kann, eine DMR/CCS7-ID beantragt und zugeteilt bekommen zu haben. Die ID lässt sich unter [http://ham-dmr.de/?page\\_id=502](http://ham-dmr.de/?page_id=502) beantragen. Die ID sollte auf jeden Fall im ControlCenter des DV4mini eingetragen werden, bevor weitere Konfigurationsschritte erfolgen.

## Kompensation des Frequenzversatzes


Die DV4mini-Sticks haben in der Regel einen Frequenzversatz, den es mit der Software zu kompensieren gilt. Seit der Version 1.64 bietet das ControlCenter in den Experteneinstellungen eine Unterstützung für die Kompensation: Im Sendefall wird hier ein Balken eingeblendet, der die Fehlerrate symbolisiert. Hierbei ist es am besten, je kürzer der Balken ist. Zur besseren Einschätzung ist der Balken farblich abgestuft: grün, gelb und rot. Er sollte am besten so kurz wie möglich und grün sein.

## Probleme und Lösungen

From:  
<https://www.wiki.dg9vh.de/> - **DG9VH Wiki**

Permanent link:  
[https://www.wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:installation\\_und\\_konfiguration?rev=1449091485](https://www.wiki.dg9vh.de/dmr:dv4mini:installation_und_konfiguration?rev=1449091485)

Last update: **2015/12/02 22:24**

 Falls nicht anders bezeichnet, ist der Inhalt dieses Dokuments unter der folgenden Lizenz veröffentlicht: [CC Attribution-Share Alike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

